


M3V5磁轴键盘<产品概览> M3V5 Magnetic Switches Keyboard <Overview>

M3V5 磁軸鍵盤<產品概覽> M3V5 마그네틱 자석축 키보드 <개요>

M3V5 ラピッドトリガーキーボード<使用説明>



组合键介绍 / Combination keys / 組合鍵介紹 / 조합 키 / 組み合わせキー

Win		Mac		Win		Mac		Win		Mac	
Fn + F1		Fn + F4		Fn + F7		Fn + F10	Profile2	Fn + ←			
Fn + F2		Fn + F5		Fn + F8		Fn + F11	N/A	Fn + →			
Fn + F3		Fn + F6		Fn + F9	Profile1	Fn + F12	N/A	Fn + R_Ctrl (3s)			

Fn + C		Fn + <		Fn + L		Fn + ↑		Fn + W	
Fn + M		Fn + >		Fn + -		Fn + ↓			
Fn + =		Fn + ~(5s)		Fn +R_Alt		Fn + L_Win			

Fn+Home: 涟漪、如影随形、川流不息 Fn+Home: 漣漪、如影隨形、川流不息 Fn+Home: Effect1、Effect2、Effect3 Fn+Home: 효과1, 효과2, 효과3 Fn+Home: エフェクト1、エフェクト2、エフェクト3	Fn+End: 极光、正弦波、雨滴 Fn+End: 極光、正弦波、雨滴 Fn+End: Effect4、Effect5、Effect6 Fn+End: 효과4, 효과5, 효과6 Fn+End: エフェクト4、エフェクト5、エフェクト6	Fn+PGUP: 繁星点点、霓虹、光波、层出不穷 Fn+PGUP: 繁星點點、霓虹、光波、層出不窮 Fn+PGUP: Effect7、Effect8、Effect9、Effect10 Fn+PGUP: 효과7, 효과8, 효과9, 효과10, Fn+PGUP: エフェクト7、エフェクト8、エフェクト9、エフェクト10
---	--	---

Fn+Ins: 常亮（默认）、流星、呼吸 Fn+Ins: 常亮（默認）、流星、呼吸 Fn+Ins: Effect11、Effect12、Effect13 Fn+Ins: 효과11, 효과12, 효과13 Fn+Ins: エフェクト11、エフェクト12、エフェクト13	Fn+Del: 彩泉涌动、峰回路转、百花争艳 Fn+Del: 彩泉湧動、峰迴路轉、百花爭豔 Fn+Del: Effect14、Effect15、Effect16 Fn+Del: 효과14, 효과15, 효과16 Fn+Del: エフェクト14、エフェクト15、エフェクト16	Fn+PGDN: 斜风细雨、踏雪无痕、聚合、一石二鸟 Fn+PGDN: 斜風細雨、踏雪無痕、聚合、一石二鳥 Fn+PGDN: Effect17、Effect18、Effect19、Effect20 Fn+PGDN: 효과17, 효과18, 효과19, 효과20 Fn+PGDN: エフェクト17、エフェクト18、エフェクト19、エフェクト20
---	---	---

Fn+\\: 在所有灯效RGB彩光模式下，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。Fn+\\: 在所有燈效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。
Fn+\\: Set the backlight color to 7 single color with RGB loop effect in all RGB lighting modes. / Fn+\\: 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.
Fn+\\: すべてのRGBライティングモードでRGBループ効果を使用し、バックライトの色を7つの単色に設定する。

⚡ 电量查询 / Battery Level Check / 電量查詢 / 전량 확인 / 배터리레벨의確認


按下组合键Fn+空格，电量低于30% 1-2键上提示为红灯；电量低于40% 1-3键上提示为绿灯；电量低于50% 1-4键上提示为绿灯；电量低于60% 1-5键上提示为绿灯；电量低于70% 1-6键上提示为绿灯；电量低于80% 1-7键上提示为绿灯；电量低于90% 1-8键上提示为绿灯；电量低于100% 1-9键上提示为绿灯；满电 1-0键上提示为绿灯。
按下組合鍵Fn+空格，電量低於30% 1-2鍵上紅燈；電量低於40% 1-3鍵上提示為綠燈；電量低於50% 1-4鍵上提示為綠燈；電量低於60% 1-5鍵上提示為綠燈；電量低於70% 1-6鍵上提示為綠燈；電量低於80% 1-7鍵上提示為綠燈；電量低於90% 1-8鍵上提示為綠燈；電量低於100% 1-9鍵上提示為綠燈；滿電狀態 1-0鍵上提示為綠燈。
In wireless mode (with the cable unplugged), press FN + Spacebar. The battery level indicators are as follows: a red light will appear on keys 1-2 when the battery is below 30%; a green light on keys 1-3 when below 40%; a green light on keys 1-4 when below 50%; a green light on keys 1-5 when below 60%; a green light on keys 1-6 when below 70%; a green light on keys 1-7 when below 80%; a green light on keys 1-8 when below 90%; a green light on keys 1-9 when below 100%; and a green light on keys 1-0 when fully charged.
Fn + 스페이스바 키 조합을 누르면 배터리 잔량 표시등이 다음과 같이 작동합니다: 배터리가 30% 미만일 경우 1-2번 키에 빨간색 등이 표시되며, 40% 미만일 때 1-3번 키에 초록색 등이 켜집니다. 50% 미만일 때는 1-4번 키, 60% 미만일 때는 1-5번 키, 70% 미만일 때는 1-6번 키, 80% 미만일 때는 1-7번 키, 90% 미만일 때는 1-8번 키, 100% 미만일 때는 1-9번 키에 각각 초록색 등이 표시됩니다. 완전 충전 시에는 1-0번 키에 초록색 등이 켜집니다.
Fn + 스페이스키의 조합을 누르면, 배터리-잔량인디케이터가以下のように点灯します: 電源残量が30%未満の場合は1-2キーに赤色ランプが点灯し、40%未満の場合は1-3キー、50%未満の場合は1-4キー、60%未満の場合は1-5キー、70%未満の場合は1-6キー、80%未満の場合は1-7キー、90%未満の場合は1-8キー、100%未満の場合は1-9キーにそれぞれ緑色ランプが点灯します。満充電時には1-0キーに緑色ランプが点灯します。

(BT) 블루配对 / Bluetooth Pairing / 藍牙配對 / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式;短按切换，长按3秒进行配对。鍵盤開機後，按下Fn+E/R/T進入藍牙模式;短按切換，長按3秒進行配對。After powering on the keyboard, press Fn+E/R/T to enter Bluetooth mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드가 켜진 후 Fn+E/R/T를 눌러 블루투스 모드로 들어가고 짧게 누르면 전환, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+E/R/Tを押してBluetoothモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

2.4G配对 / 2.4G Pairing / 2.4G配對 / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式;短按切换2.4G，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+Y進入2.4G模式;短按切換2.4G，長按3秒配對。After powering on the keyboard, press Fn+Y to enter 2.4G mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드를 켜 후 Fn+Y를 눌러 2.4G 모드로 들어가고, 짧게 누르면 2.4G로 전환되며, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+Yを押して2.4Gモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。



指示灯说明 / 指示燈說明 / LED Indicator Overview / 표시등 설명 / LED인지케터의概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator Position ○지시등 위치 ○インジケター	○回连○回連 ○Reconnecting ○다시연결○再接続中	○配对○配對○Pairing ○페어링○ペア링中	○连接成功○連接成功 ○Successfully Connected ○연결성공○接続成功		○指示灯位置○指示燈位 置○Indicator○지시등 위치○インジケター	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED 스테ータ스
BT1	E	Blue	Blue	Blue		LED3	White
BT2	R	Blue	Blue	Blue			White
BT3	T	Blue	Blue	Blue			
	Y	Green	Green	Green	Caps	LED1	White
	U			White	WIN	LED2	White

www.monsgeek.com

有害物质 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr6+)	多溴联苯 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 多溴聯苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注意1: "超出0.1 wt%"及 "超出0.01wt %"係指限用物质之百分比含量超出百分比含量基准值備考1 "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2 : "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: "-" 係指该项限用物质为排除項目。 備考3 : "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

“이 장치는 주로 가정용(클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."

고객지원센터 : 0769-22114578
또는 www.monsgeek.com 로 신청
상담시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)

服务保修卡			
		日期	维修情况
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

MONGS GEEK 保修和服务声明

1.MONGS GEEK为 中国大陆的客户提供一年保修。对于其他地区请联系您的卖家 (MONGS GEEK 分销商) 以了解具体的保修政策。

2.如果保修期到期，客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘，MONGS GEEK 也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。

3.在未经制造商/卖方指示的情况下下拆开键盘将立即导致保修无效。

4.官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00。节假日以国家法定节假日休息为准。

5.退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同，并在购买时取决于具体的经销商。

*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话: 0769-22114578
网址: www.monsgeek.com
地址: 深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
执行标准: GB/T 14081-2010
Driver: monsgeek.com/download/
Shenzhen Yinchene Technology Co., Ltd
Address: Address: TowerB, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road, Nanshan District, Shenzhen

中国制造 / Made in China

经销商/Reseller: 深圳银宸科技有限公司/Shenzhen Yinchene Technology Co., Ltd./制造商/Manufacturer: 东莞银宸电子科技有限公司/Dongguan Yinchene Electronics Technology Co., Ltd./地址/Address: 广东省东莞市石排镇石排工业大道7号4号楼/Building 4, No.7 Shipai Industrial Avenue, Shipai Town, Dongguan, Guangdong Province, China/产地/Place of Origin: 中国·广东/Guangdong, China