


繁Verve68 磁轴键盘 <产品概览> 繁Verve68 Magnetic Switches Keyboard

<0verview> 繁Verve68 磁軸鍵盤<產品概覽> 繁Verve68 마그네틱 자석축 키보드

<개요> 繁Verve68 ラピッドトリガーキーボード <使用説明>



* 有线键盘长按Fn+O 3s,切换系统模式。 / Long press FN + O for 3 seconds to switch Windows/Mac mode (wired version)

组合键介绍 / Combination keys / 組合鍵介紹 / 조합 키 / 組み合わせキー

Win		Mac	
Fn + 1	F1	☀	
Fn + 2	F2	☀	
Fn + 3	F3	☼	
Win		Mac	
Fn + 4	F4	Siri	
Fn + 5	F5	N/A	
Fn + 6	F6	N/A	
Win		Mac	
Fn + 7	F7	⏮	
Fn + 8	F8	⏮	
Fn + 9	F9	⏮	
Win		Mac	
Fn + 0	F10	🔊	
Fn + -	F11	🔊	
Fn + =	F12	🔊	
Win		Mac	
Fn + L	💡		
Fn + ↓	💡		
Fn + ↑	💡		
Fn + ←	💡		
Fn + →	💡		
Fn + Del	💡		
Win		Mac	
Fn + [	💡		
Fn +]	💡		
Fn + Z	🕒		
Fn + X	🕒		
Fn + L_Ctrl	🕒		
Fn + Esc	~		
Win		Mac	
Fn + C	📄		
Fn + P	Prtsc		
Fn + I	Ins		
Fn + R_Ctrl(3S)	🔄		
Fn + Backspace(5S)	🔄		
Win		Mac	
Fn + M	🔊		
Fn + <	🔊		
Fn + >	🔊		
Fn + W	🔊		
Fn + L_Win	🔊		

Fn+: 在所有灯效RGB彩光模式下，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。
Fn+: 在所有灯效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。
Fn+: Set the backlight color to 7 single color with RGB loop effect in all RGB lighting modes.
Fn+: 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.
Fn+: すべてのRGBライティングモードでRGBループ効果を使用し、バックライトの色を7つの単色に設定する

Fn+L_Alt: 在侧边灯光模式，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。
Fn+L_Alt: 在側邊燈光模式，調節燈光顏色至7色單色+RGB循環
Fn+L_Alt: Set the side light color to 7 single color with RGB loop effect
Fn+L_Alt: 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환
Fn+L_Alt: 사이드라이트の色をRGBループ効果のある7色に設定する

((BT)) 蓝牙配对 / Bluetooth Pairing / 藍牙配對 / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式；短按切换，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+E/R/T進入藍牙模式；短按切換，長按3秒進行配對。After powering on the keyboard, press Fn+E/R/T to enter Bluetooth mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair. 키보드가 켜진 후 Fn+E/R/T를 눌러 블루투스 모드로 들어가고 짧게 누르면 전환, 3초 길게 누르면 페어링됩니다. 키보드의電源を入れた後、Fn+E/R/T를押してBluetoothモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

(2.4G) 2.4G配对 / 2.4G Pairing / 2.4G配對 / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式；短按切换2.4G，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+Y進入2.4G模式；短按切換2.4G，長按3秒配對。After powering on the keyboard, press Fn+Y to enter 2.4G mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair. 키보드를 켜 후 Fn+Y를 눌러 2.4G 모드로 들어가고, 짧게 누르면 2.4G로 전환되며, 3초 길게 누르면 페어링됩니다. 키보드의電源を入れた後、Fn+Y를押して2.4Gモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

电量查询 / Battery Level Check / 電量查詢 / 전량 확인 / 배터리레벨의確認


按下组合键Fn+空格, 电量低于30% 1-2键上提示为红灯; 电量低于40% 1-3键上提示为绿灯; 电量低于50% 1-4键上提示为绿灯; 电量低于60% 1-5键上提示为绿灯; 电量低于70% 1-6键上提示为绿灯; 电量低于80% 1-7键上提示为绿灯; 电量低于90% 1-8键上提示为绿灯; 电量低于100% 1-9键上提示为绿灯; 满电 1-0键上提示为绿灯。

按下組合鍵Fn+空格, 電量低於30% 1-2鍵上紅燈; 電量低於40% 1-3鍵上提示為綠燈; 電量低於50% 1-4鍵上提示為綠燈; 電量低於60% 1-5鍵上提示為綠燈; 電量低於70% 1-6鍵上提示為綠燈; 電量低於80% 1-7鍵上提示為綠燈; 電量低於90% 1-8鍵上提示為綠燈; 電量低於100% 1-9鍵上提示為綠燈; 滿電狀態 1-0鍵上提示為綠燈。

When pressing the key combination Fn + Space, the battery level indicators are as follows: A red light will appear on keys 1-2 when the battery is below 30%; a green light on keys 1-3 when below 40%; a green light on keys 1-4 when below 50%; a green light on keys 1-5 when below 60%; a green light on keys 1-6 when below 70%; a green light on keys 1-7 when below 80%; a green light on keys 1-8 when below 90%; a green light on keys 1-9 when below 100%; and a green light on keys 1-0 when fully charged.

Fn + 스페이스바 키 조합을 누르면 배터리 전량 표시등이 다음과 같이 작동합니다: 배터리가 30% 미만일 경우 1-2번 키에 빨간색 등이 표시되며, 40% 미만일 때 1-3번 키에 초록색 등이 켜집니다. 50% 미만일 때는 1-4번 키, 60% 미만일 때는 1-5번 키, 70% 미만일 때는 1-6번 키, 80% 미만일 때는 1-7번 키, 90% 미만일 때는 1-8번 키, 100% 미만일 때는 1-9번 키에 각각 초록색 등이 표시됩니다. 완전 충전 시에는 1-0번 키에 초록색 등이 켜집니다.

Fn + 스페이스키의組み合わせを押すと、バッテリー残量インジケータが以下のよう点灯します：電源残量が30%未満の場合は1-2キーに赤色ランプが点灯し、40%未満の場合は1-3キー、50%未満の場合は1-4キー、60%未満の場合は1-5キー、70%未満の場合は1-6キー、80%未満の場合は1-7キー、90%未満の場合は1-8キー、100%未満の場合は1-9キーにそれぞれ緑色ランプが点灯します。満充電時には1-0キーに緑色ランプが点灯します。



有线指示灯说明 / 有線指示燈說明

LED Indicator (Wired Version)

유선 지시등 설명 / 有線인징케터概要

	○指示灯位置○指示燈位置○Indicator○지시등 위치○インジケータ	○指示方式○指示方式○LED Status○지시방식○LED 스테ータ스
Caps	Caps	White 
	L_Win	White 

指示灯说明 / LED Indicator Overview / 指示燈說明 / LED인징케터の概要 / 유라이트 지시등 설명

	○指示灯位置○指示燈位置○Indicator○지시등 위치○インジケータ	○回连○回連○Reconnecting○다시연결○再接続中	○配对○配對○Pairing○페어링○ペアリング中	○连接成功○連接成功○Successfully Connected○연결성공○接続成功		○指示灯位置○指示燈位置○Indicator○지시등 위치○インジケータ	○指示方式○指示方式○LED Status○지시방식○LED 스테ータ스
BT1	E 	Blue 	Blue 	Blue 		L_Ctrl	Red 
BT2	R 	Blue 	Blue 	Blue 			Red 
BT3	T 	Blue 	Blue 	Blue 			
	Y 	Green 	Green 	Green 	Caps	Caps	White 
	U 			White 		L_Win	White 

www.monsgeek.com

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 多溴联苯 biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 多溴联苯醚 diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○		○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○			○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○		○	○	○		○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○		○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○		○	○	○	○	○	○
注意1: "超出0.1 wt%"及 "超出0.01wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值備考1 "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 注意2: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2 "○" 係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: "-"係指该项限用物質为排除項目。 備考3 "-" 係指该项限用物質为排除項目。 Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定:
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

“이 장치는 주로 가정용 (클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”
"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음"니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."
고객지원센터 : 0769-22114578
또는 www.monsgeek.com 로 신청
상담시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)



服务 保修卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

MONSGEEK保修和服务声明

1.MONSGEEK为中国大陆的客户提供一年保修。对于其他地区请联系您的卖家 (MONSGEEK分销商) 以了解具体的保修政策。
2.如果保修期到期, 客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, MONSGEEK 也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
3.在未经制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。
4.官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00。节假日以国家法定节假日休息为准。
5.退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同, 并在购买时取决于具体的经销商。
*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话: 0769-22114578
网址: www.monsgeek.com
地址: 深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
执行标准: GB/T 14081-2010
Driver: monsggeek.com/download/
Shenzhen Yinchene Technology Co., Ltd
Address: Address: TowerB, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road, Nanshan District, Shenzhen

中国制造 / Made in China

